

TEKNA 说 明 书




APG


EM001360116

TEKNA APG

• 控制面板 •



电子连接



1	警报继电器接口		
2			
3	负极	4-20 mA 信号输入	
4	正极	输入阻抗: 200ohm	
5			
6	输入频率信号, 自由接触 (水表脉冲发生器)		
7			
8	编码开关		
B	液位控制输入		

• 警报 •

显 示	起 因	中 断
固定警报 LED	液位报警结束	补充流体
固定警报 LED	当流量警报激活时, 泵没有接收到任何有关至少6个连续冲程的脉冲信号	按下功能键
闪动警报 LED	存储报警: 投药期间, 泵接收到一个或多个脉冲信号	按下功能键
固定警报LED(退出功能模式LED)	系统故障报警 (硬件问题)	检查线路板

• Tekna APG 是一种带有模拟界面的比例式计量泵。通过功能键可以选择不同的运行模式。通过选择泵的不同的编码开关，可以获得更强大的功能。

1:1 模式

选择此模式后，对应的显示灯会变亮。接收到一个外部信号（如水表脉冲发送器）后，泵就会完成一个冲程，可以通过调节旋钮来减少最大投药比例。

4:1 模式

选择此模式后，对应的显示灯会变亮。接收到 4 个外部信号（如水表脉冲发送器）后，泵就会完成一个冲程，可以通过调节旋钮来减少最大投药比例。

10:1 模式

选择此模式后，对应的显示灯会变亮。接收到 10 个外部信号（如水表脉冲发送器）后，泵就会完成一个冲程，可以通过调节旋钮来减少最大投药比例。

1:n 模式（乘法模式）

选择此模式后，对应的显示灯会变亮。每接收到一个外部脉冲信号（如水表脉冲发送器），泵将完成 n 个冲程的投药。接收到第一个信号时，泵将以最大的速度完成 n 个冲程。随后，泵将按照两个连续脉冲之间的时间间隔，自动分配这 n 个冲程。最大间隔为 1 分钟。此时间间隔结束后，泵将重新开始按照设定的时间以最大速度投药。泵还带有存储报警，在完成 n 个冲程期间，当收到其他外部信号后，就会触发（水表脉冲发送器）。

4–20 模式 (4–20 mA 信号)

选择此模式后，对应的显示灯会变亮。泵根据接收到的居于 4–20 mA 范围内的电流信号，按比例投药，当电流信号为 4 毫安时，泵停止，电流信号为 20 毫安时，泵按照设定的比例投药。

C 模式（恒定模式）

选择此模式后，对应的显示灯会变亮。泵按照手动设定的百分比投药

编码开关

编码开关 1) 锁键功能激活 / 失灵: 打开时, 锁键功能激活, 此模式下, 按下选择键, 不能改变泵的运行模式。按下选择键, 泵将暂停, 释放选择键, 泵继续开始投药。关闭时, 选择键正常运行。

编码开关 2) 泵的警报锁键功能激活 / 失灵: 打开时, 固定的红色LED 变亮, 即使发出液位警报, 但泵将继续投药。关闭时, 固定的红色LED 变亮, 发出液位警报, 泵停止投药。

编码开关 3) 警报信号继电器模式: 打开时, 警报信号继电器关闭, 如警报信号触发, 继电器打开。

编码开关 4) 同步模式功能激活 / 失灵: 打开时, 同步功能激活, 此时, 泵每收到一个外部信号, 完成一个冲程 (推力冲量计数器), 电位计调节除外。此功能, 只在 1:1, 4:1, 10:1 和 1xn 模式下有效, 激活同步模式功能时, 1:1 和 1xN LED 变亮。

编码开关 5) 流量传感器激活 / 失灵: 打开时, 泵可以接收流量传感器信号。完成 6 个冲程后, 未接收到来自传感器的信号时, 泵即进入警报模式。关闭时, 与传感器的连接中断。


• Tekna EVO 系列电磁泵安装及启动指南

您选用的泵为下表所列泵家族中的一员：

型号	PVDF			接头 (mm) 进气接口	冲程/秒
	压力 bar	流量 升/小时	立方厘米/ 冲程		
	20	2.5	0.35		
600	18	3.0	0.41	4/6 - 4/7	120
	12	4	0.42		
	10	5	0.52		4/6
	8	6	0.63		
800	2	8	0.83	4/6	
	12	7	0.36		
	10	10	0.52		320
	5	15	0.78		
803	1	18	0.94	8/12	
	5	20	1.11		
	4	25	1.39		300
	2	40	2.22		
	1	54	3		

· 介绍 ·

本计量泵由两大部分组成，控制部分（内有电磁集成模块）和触液部分（与待加流体接触）



触液端部分保证能与常用的大多数化学品兼容，鉴于市场上不同的化学品，我们建议用户 检验所投化学品与触液端材质是否相容。

泵头材质（标准）：

泵体	PVDF
接头	PVDF
隔膜	PTFE
球阀	CERAMIC

为了确保正确的安装，我们随泵提供了必需的配件，请用户在使用时，确认包装中的下列配件：

- 底阀
- 注射阀
- 透明吸液管
- 透明排气阀软管
- 不透明排液管
- 固定螺栓
- 壁挂安装支架
- 液位仪接头
- 产品使用说明书

• 注意事项 •


安装或维护此泵前, 请仔细阅读下列注意事项:

警告:


欲对泵执行任何操作前, 请务必切断其电源, 并遵守有关投加流体的安全操作说明。

- 所有泵的各项技术参数是在以水为介质的情况下获得的, 当待加化学品与水可能发生反应时, 比如硫酸, 必须排干泵腔。
- 将泵安装在温度不超过 40 度, 相对湿度低于 90% 的地方, 本泵的防护等级为 IP 65, 可以安装在户外。
- 选择能便于检测和维护的地方来安装本泵, 固定好本泵防止不必要的震动。
- 检测电压供应是否与泵的标牌上所标的核定电压相符。
- 如管道系统的压力一直在上升, 加药时, 要首先检测安装场所的压力是否超过加药泵的核定最大工作压力。

• 接线 •

	<p>输入 A = 电源</p> <p>输入 B = 液位仪</p>	<p>必须把泵与标牌上所标的核定电压相符的电源相联接。如电压过高或过低, 可能会烧毁泵。</p> <p>本泵能负荷少量核定外的电压, 但为防止损坏泵, 最好不要将泵与带有其他可能产生其他电压的电器的电源相连接。</p> <p>与 380 伏三相电压的连接, 仅仅需要连接火线和零线, 不必连接地线。</p>
--	--	---

· 管道连接 ·



- 1 注射点
- 2 注射接头
- 3 密封圈
- 4 衬套
- 5 软管夹套
- 6 环形螺母
- 7 排液管
- 8 排液阀
- 9 泵头
- 10 排气阀
- 11 吸液阀
- 12 吸液管
- 13 底阀过滤器
- 14 排气阀接头

- 泵工作 800 个小时后，要使用工具再次拧紧可能松动的固定螺栓。
- 进行管道连接操作时，请遵循以下步骤：
- * 底阀过滤器必须安装在距离液面 5–10 厘米的位置，以免被沉淀物堵塞而损坏泵的液压部位。
- * 将泵安装在低于液面的位置是最好的安装的方法，这种方法非常适合小流量的泵，因其解决了所有的启动问题。这种方法经常用来投加次氯酸钠 (NaOCl) 和联氨 (N2H2)，或其他容易产生气体的化学品。
- * 我们的泵出厂时配备有标准的、适合该泵的液压特征的吸液和排液管，如用户需要更长的管，请务必使用内外直径均与该泵相同的管道。
- * 对于排液管道可能直接暴露与阳光下的户外安装使用，我们推荐用户使用可以防止紫外线辐射的黑色管道。

- * 注射点最好位于泵的顶部或桶的顶部，为了确保泵的正常运行，最好与注射阀配合使用。
- * 注射阀应该留有一定的延长部分，如无需延长部分，可以切断（如下图所示）。


· 启动 ·

完成上述操作后，就可以启动泵了。

启动

* 启动泵

- * 逆时针旋转排气阀的接头，待有流体流出软管后，在拧紧接头，此时泵将开始正常投药。



· 故障排除 ·

故障	故障原因	排除方法
泵正常工作，但投药中断	闸堵塞	清洗阀。如果不能清除阻塞，请替换新阀
	过高的吸液高度	重新定位泵或桶的位置，从而降低吸入高度
	液体黏度过高	降低吸入高度或使用流量更大的泵
流量不足	闸有泄漏	检查环形螺母是否有松动
	液体黏度过高	降低吸入高度或使用流量更大的泵
	闸的内部有堵塞	清洗阀。如果不能清除阻塞，请替换新阀
流量过大或不稳定	排液端有虹吸现象发生	检查注射阀是否正确安装。如流量不定，请安装一个背压阀
	错误使用了透明的 PVC 管作为排液管	使用不透明的 PE 管
	泵的标准有误差	检查系统压力下泵的流量
隔膜破损	背压过大	检查系统压力，检查注射阀是否堵塞。检查排液阀和注射点之间是否有堵塞。
	液体用完，泵空转。	检查是否安装了底阀过滤器。如想在桶内的化学品用完时，使泵停止，请安装液位仪
	隔膜保护不善	更换新的隔膜，并保证正确安装
泵没有正常启动	电压不足	检查连接电压与铭牌上标定的电压是否吻合